

Gebruiksaanwijzing voor Powersafe

ZEER BELANGRIJK Gelieve deze gebruiksaanwijzing te lezen voor het gebruik van het vergrendelingssysteem of om een nieuwe code proberen in te voeren door het toevoegen van uw eigen cijfercombinatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de problemen die veroorzaakt worden door een verkeerde instelling van de gebruikerscodes. Dit geldt ook voor een verkeerd gebruik en voor de veroorzaakte schade aan de kluis of het slot en noch voor enig verlies of bijkomende kosten voor het openen van een gesloten kluis als gevolg van een verkeerde instelling van de gebruikerscode.

Algemene informatie:

Het elektronische slot wordt vanuit de fabriek met de volgende mastercode 1-2-3-4-5-6 geprogrammeerd.

Om veiligheidsredenen, wordt u geadviseerd om de mastercode te wijzigen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing. U heeft de extra optie om naast de mastercode een eigen gebruikerscode te activeren.

Elke ingedrukte toets wordt door een pieptoon en een groensignaal bevestigd. De tijd tussen twee ingedrukte toetsen kan niet groter zijn dan 7 seconden. Een juiste code zal door een dubbel signaal en een groen licht bevestigd worden. Het invoeren van een onjuist code wordt gevolgd door een lang signaal en rood LED.

Na vijf (5) seconden wordt het elektronische vergrendelingssysteem automatisch geblokkeerd.

Voedingsbron:

Het vermogen wordt geleverd door een (1) batterij 9V E – type 6LP3146. **Het is niet aan te raden het gebruik van niet-alkaline batterijen**, wij raden u batterijen van hoge kwaliteit aan (bijvoorbeeld Varta).

Indicator ontladde Batterij

Indien de batterij bijna leeg is, hoort u na het indrukken van de toets ON een pieptoon (5 pieptonen), gevolgd door een rode LED. Dit geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn en deze onmiddellijk vervangen moeten worden.

Wanneer de batterijen leeg zijn, gelieve **de code niet te wijzigen**. Indien de batterij helemaal leeg is, moet het vergrendelingssysteem gevoed worden door een externe batterij. – Zie hoofdstuk Noodvoeding / Het openen met een externe batterij.

Vertraging na het gebruik van een verkeerde code

Voor extra veiligheid, na drie (3) onjuiste invoeringen van de code, wordt het vergrendelingssysteem automatisch geblokkeerd en pas na 5 minuten kunt u de kluis openen. Ondertussen zal een rood LED aanwijzen dat het vergrendelingsysteem in een vertraging staat en het niet kan worden gebruikt.

Na 5 minuten kan de kluis geopend worden met een geldige code, maar als u een verkeerde code opnieuw invoert, zal het opnieuw gedurende vijf (5) minuten blokkeren.

Het openen van de kluis:

- Druk op de toets ON
- Dit wordt bevestigd door een pieptoon en een groen LED
- Voer een geldig code in (bij de levering is de fabriekscode 1-2-3-4-5-6)
- Druk op de toets ENTER
- Een juiste code wordt door een dubbele pieptoon en een groen licht bevestigd.
- Draai de hendel naar rechts om de kluis te openen

Het sluiten van de kluis:

- Om de kluis te sluiten, draai de hendel naar links
- Na vijf (5) seconden zal het elektronische slot automatisch blokkeren
- Controleer of de kluis goed gesloten is

Hoe kunt u een nieuwe mastercode programmeren / Stel een nieuwe mastercode in:

Wees voorzichtig, wij raden u aan om een nieuwe code te programmeren en deze meerdere malen met de deur open te controleren, controleer altijd met de deur open of de nieuwe privé code werkt **voor** het sluiten van de kluis. Als u een fout maakt zonder te controleren of de code geldig is, loopt u het risico om de kluis niet meer open te krijgen.

- Druk op de toets ON
- Druk op de toets ENTER
- Druk op de toets 1
- Druk op de toets ENTER
- Voer de geldige mastercode in (fabriekscode 1-2-3-4-5-6)
- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code heeft ingevoerd.
- Voer de nieuwe master code in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers)
- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code heeft ingevoerd.
- Voer opnieuw de nieuwe mastercode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers)
- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u met succes de mastercode heeft gewijzigd.
- Indien u tijdens het programmeren een lange pieptoon hoort en de rode LED knippert, dan betekent dat de nieuwe code niet juist is – de vorige mastercode blijft geldig (fabriekscode 1-2-3-4-5-6).
- Na een foutmelding herhaalt u het programmeren van een nieuw mastercode zoals hierboven werd aangegeven.

Activeren van de gebruikerscode:

Belangrijk, wij raden u aan om een nieuwe gebruikerscode meerdere malen met de deur open te programmeren. Controleer daarna of de code werkt met de deur open voor het sluiten van de kluis.

- Druk op de toets ON
- Druk op de toets ENTER
- Druk op de toets 2
- Druk op de toets ENTER
- Voer de geldige mastercode in (fabriekscade 1-2-3-4-5-6)
- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code heeft ingevoerd.
- Voer de gekozen gebruikerscode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers)
- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code heeft ingevoerd.
- Voer de gekozen gebruikerscode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers)
- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat de gebruikerscode is geactiveerd.
- Een lange pieptoon en een flash van de rode LED geeft aan dat u de verkeerde code heeft ingevoerd en de gebruikerscode niet geactiveerd werd.
- Na een foutmelding herhaalt u het programmeren van een nieuwe gebruikerscode zoals hierboven werd aangegeven.

Wijzigen van de gebruikerscode:

Belangrijk, wij raden u aan om een nieuwe code meerdere malen met de deur open te programmeren. Controleer daarna of de gekozen codes werken met de deur open voor het stuiten van de kluis.

- Druk op de toets ON
- Druk op de toets ENTER
- Druk op de toets 3
- Druk op de toets ENTER
- Voer de geldige gebruikerscode in
- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code heeft ingevoerd.
- Voer de gekozen gebruikerscode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers)

- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code heeft ingevoerd.
- Voer de gekozen gebruikerscode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers)
- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u met succes de gebruikerscode heeft gewijzigd.
- Indien u tijdens het programmeren een lange pieptoon hoort en de rode LED knippert, dan betekent dat de nieuwe code niet juist is en de gebruikerscode niet gewijzigd was – de vorige gebruikerscode blijft geldig.
- Na een foutmelding herhaalt u het programmeren van een nieuwe gebruikerscode zoals hierboven werd aangegeven.

Verwijderen van de gebruikerscode:

- Druk op de toets ON
- Druk op de toets ENTER
- Druk op de toets 0
- Druk op de toets ENTER
- Voer de geldige mastercode in (fabriekscod 1-2-3-4-5-6)
- Druk op de toets ENTER
- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u met succes de gebruikerscode heeft verwijderd.
- Indien u tijdens het programmeren een lange pieptoon hoort en de rode LED knippert, dat betekent dat de nieuwe code niet juist is en u de gebruikerscode niet verwijderd heeft.
- Na een foutmelding herhaalt u de procedure zoals hierboven werd aangegeven.

Noodvoeding / Het openen met een externe batterij

Indien er geen voeding is of de interne batterij leeg is, kunt u een batterij van 9V gebruiken dat aangesloten moet worden aan de 2 contacten zoals in figuur 2. U kunt de beide contacten aan de linkerkant van het toetsenbord vinden. Om de kluis te openen met een externe batterij, volg de instructies zoals beschreven staat in het hoofdstuk "Het veilig openen van de kluis". Zorg ervoor dat de polariteit correct is en de batterij aangesloten is aan het vergrendelingssysteem totdat de kluis open is.

Figuur 2. Noodvoeding

Zeer belangrijk, indien de kluis geopend was na een stroomstoring/interne batterij leeg, met behulp van een externe batterij na het vervangen van de interne batterij, moet het vergrendelingssysteem worden geopend zoals beschreven staat in het hoofdstuk "Het openen van de kluis".

Vervangen van de batterij:

Het batterijcompartiment kunt u vinden onder het deksel aan de binnenkant van de deur.

Draai de schroef los en verwijder het deksel.

Verwijder voorzichtig de batterij.

Plaats een nieuwe batterij (9V E-block, type batterij 6LP3146), en sluit het batterijcompartiment.

Stel het deksel met de schroef vast aan de binnenkant van de deur.

Belangrijk. Wij raden u aan om de goede werking van het elektronisch sluitsysteem meerdere malen met de deur open te controleren **voor** het sluiten van de kluis.

Service:

Hoe kunt u controleren of de fabriekscode al gebruikt is.

- Druk op de toets ON
- Druk op de toets ENTER
- Druk op de toets 4
- Druk op de toets ENTER
- Voer de Servicecode 160400 in
- Druk op de toets ENTER

Indien het elektronisch sluitsysteem ten minste een keer geopend werd met behulp van een geldige mastercode, nadat u op ENTER drukt, zult u een pieptoon vijf (5) keer horen en de groene LED zal vijf (5) keer knipperen.

Indien het elektronisch sluitsysteem niet werd geopend met behulp van een geldige mastercode, nadat u op ENTER drukt, zult u een pieptoon vijf (5) keer horen en de rode LED zal vijf (5) keer knipperen.