

Gebruikershandleiding Creone KeyBox 9000 BASIC



Gebruiksaanwijzing voor de KeyBox 9000 basic serie

- KeyBox basic model. Serie met 3 kleine kasten en 1 grote kast.
- Programmering en controle d.m.v. een 12 karakter toetsenbord.
- Alle deuren worden geopend met een persoonlijke PIN code.
- Alle modellen kunnen worden uitgebreid met modellen uit de 9000 E serie.

Inhoudsopgave van de KeyBox 9000 B serie

1. Algemene informatie.
2. Testen.
3. Aansluiten van de 230 V voedingskabel.
4. Wandmontage.
5. Codes bij levering.
6. Nieuwe servicecode.
7. Programmeren van nieuwe PIN codes.
8. PIN codes wissen.
9. Openingstijd instellen.
10. Controle werking deurtjes.
11. Resetten.
12. Aansluiten van uitbreidingsmodellen.
13. Back-up batterij installeren (accessoires).
14. Korte samenvatting programmeren.

1. Algemene informatie

De KeyBox 9000 B is beschikbaar in diverse modellen met één, twee of zes deuren. Elke deur kan worden geopend d.m.v. een persoonlijke PIN code die is ingevoerd op het toetsenbord. Deze PIN codes kunnen alleen geprogrammeerd worden door de persoon die toegang heeft d.m.v. de service code. KeyBox 9000 B kan worden uitgebreid met de KeyBox 9000 E series die oploopt tot 96 deuren of 3.456 sleutelhaken in hetzelfde systeem. Dat maakt de KeyBox series flexibel en gebruiksvriendelijk.

2. Testen

Creone heeft een hoog niveau van kwaliteitsbewustzijn. Dat betekent dat klanten een goed ontwikkeld product aangeleverd krijgen dat grondig is getest voorafgaand aan de levering in onze productiefaciliteit. De KeyBox is getest bij SEMKO en voldoet aan de CE normen. De test wordt uitgevoerd volgens standaard A 60950 en gecontroleerd volgens EMC Standards A 50081-1 en A 50082-1.

3. Aansluiten van de 230V voedingskabel

De KeyBox wordt altijd geleverd als “plug-and-play”. Dat betekent dat u enkel de voedingskabel hoeft aan te sluiten. Wanneer dit niet is verricht kunt u de servicedeur openen met de bijgeleverde sleutel. Dan kunt u de 230V kabel doorvoeren aan de achterkant van de kast. Sluit de voedingskabel aan als volgt: Fase (F), Nul (N) , Aarde ($\perp$) . Let er wel op dat de **Aarde** kabel langer is dan de **Testen van de batterijen**

Deur in afgesloten positie druk op (lock)

In display “BA-HI”. Batterijen hebben voldoende spanning

In display “BA-LO” Batterij dienen zo snel als mogelijk vervangen te worden

4. Wandmontage

Er zijn vier voorgeboorde gaten voor wandmontage.

5. Codes bij levering

De KeyBox bevat geen codes bij levering. Om nieuwe codes toe te voegen moet altijd de servicecode worden gebruikt om toegang te krijgen tot de programmeermode. De code is 301042 bij levering af fabriek. De code moet worden veranderd na installatie ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik. Deze code kan nooit worden verwijderd, alleen gewijzigd. Wanneer de juiste code is ingevoerd, zal de led 3 keer kort oplichten.

6. Nieuwe servicecode

In het onderstaande voorbeeld ziet u hoe een nieuwe servicecode wordt geprogrammeerd. Let er wel op dat u deze instructie zorgvuldig volgt, omdat de servicecode de belangrijkste code is voor het programmeren van de KeyBox.

- 301042# Voer de servicecode in zoals geleverd en sluit af met een hekje. Let op dat het led nu begint te knipperen met korte intervallen.
- *99*nieuwe servicecode# Voer *99* in om toegang tot de bewerking te krijgen. Selecteer vervolgens de nieuwe servicecode bijvoorbeeld: 123456.
- *89# Sluit programmeermode af. Let op dat de led begint te knipperen met korte intervallen.

Belangrijke informatie!

Om maximale veiligheid te garanderen is het systeem zo ontworpen dat zonder deze servicecode niemand, zelfs de fabrikant niet, de PIN codes kan wijzigen.

7. Programmeren van nieuwe PIN codes

Om nieuwe PIN codes te programmeren is het een vereiste dat de juiste servicecode wordt ingevoerd om toegang te krijgen tot de programmeermode. Als er één of meer uitbreidingskasten zijn verbonden worden de deuren van boven naar beneden door geteld. Dit geldt voor iedere uitbreidingskast.

Voorbeeld van het programmeren van de PIN code

- 301042# Voer de relevante servicecode in en sluit af met een hekje. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.
- *11*deurnummer*PIN code# Voer *11* in om een nieuwe code toe te voegen. Selecteer dan de deur die u wilt programmeren. Voer daarna de code in die u wilt gebruiken voor die deur. Eindig dan met #.

Herhaal deze procedure als u meer deuren wilt programmeren met een code!

- *89# Sluit programmeermode. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen. U kunt nu de ingevoerde PIN codes testen.

Voorbeeld:

- 301042# Voer nu de huidige servicecode in. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.
- *11*1*1111# U heeft nu deur 1 geprogrammeerd met code 1111.
- *11*6*4545# U heeft nu deur 6 geprogrammeerd met code 4545.
- *11*12*1010# U heeft nu deur 12 geprogrammeerd met code 1010.
- *89# Sluit programmeermode af.

8. PIN codes wissen

Hieronder vindt u de procedure om PIN codes te wissen. De servicecode kunt u op geen enkele manier wissen. Deze kan alleen gewijzigd worden door het invoeren van een nieuw servicecode. Zie hoofdstuk 6.

Procedure voor het wissen van een specifiek PIN code:

- 301042# Voer de servicecode in en sluit af met een hekje. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.
- *12*PIN code die u wilt wissen# Voer *12* in om een pincode te wissen. Daarna de PIN code invoeren die u wilt wissen. Eindig met #.
- *89# Sluit programmeermode af. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.

Alle PIN codes wissen:

- 301042# Voer de servicecode in. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.
- *00# Voer *00# in om alle PIN codes te wissen.
- *89# Sluit programmeermode af. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.

9. Openingstijd instellen

Deze functie is ingesteld op 3 seconden bij levering, maar kan ook aangepast worden van 1 tot 10 seconden.

Om de openingstijd te veranderen :

- 301042# Voer de servicecode in en sluit af met een hekje. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.
- *69*1-10# Voer *69* in om de openingstijd aan te passen. Voer dan het aantal secondes in. Eindig met #.
- *89# Sluit programmeermode af. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.

10. Controle werking deurtjes

Na het installeren kunt u een test doen om. Hiermee test u of alle deuren functioneren.

- 301042# Voer de servicecode in en sluit af met een hekje. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.
- *59# Voer *59# in voor het testen van de deuren. Deze zullen op volgorde worden geopend.
- *89# Sluit programmeermode af. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.

11. Resetten

De reset wordt uitgevoerd als u wilt terugkeren naar de fabrieksinstellingen. Bij deze keuze worden alle instellingen en codes die u heeft geprogrammeerd gewist. De geprogrammeerde servicecode wordt niet gerest. Resetten word als volgt uitgevoerd:

- 301042# Voer de servicecode in en sluit af met een hekje. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.
- *01# Voer *01# in om de KeyBox te resetten. Het resetten van de Keybox wordt nu uitgevoerd.
- *89# Sluit programmeermode af. Let op dat de led begint te knipperen met kortere intervallen.

12. Aansluiten van uitbreidingsmodellen

Als er behoefte is aan een groter aantal sleutels dat moet worden opgeslagen, kan het systeem uitgebreid worden met een Keybox van de 9000 E serie. Een totaal van 15 kasten kan worden aangesloten op de hoofdkast van de 9000 B serie.

U sluit als volgt een 9000 E kast aan:

Maak de KeyBox 9000 B geheel spanningsloos, hierbij ook de eventuele back-up batterij loskoppelen.

- Een Can-kabel is in de KeyBox 9000 E geïnstalleerd door de fabrikant zelf. De andere kant van de kabel moet worden geïnstalleerd bij de 9000 B connector (out – positie).
- Zet nu de voedingsspanning (met eventuele back-up) op de kast. De uitbreidingkast is nu zijn geïnstalleerd.

TIP!

Test nu volgens hoofdstuk 10 of alle deurtjes werken.

13. Back-up batterij installeren (accessoires)

Indien niet af fabriek gemonteerd:

De back-up batterij bestaat uit een accu in combinatie met laadunit en bijbehorende verbindingskabels. Montage gaat als volgt:

- Maak de KeyBox geheel spanningsloos.
- Plaats de laadunit en accu in de linker bovenhoek van de KeyBox. Hier bevinden zich voorgeboorde gaten voor montage.
- Verwijder de voedingskabel tussen de hoofdprint en de voeding. (Rode en zwarte kabel)
- Sluit de eerder verwijderde kabel aan op de laadunit (rood en zwart).
- Sluit de bijgeleverde kabel (wit, rood, blauw) aan de op de laadunit en verbind deze met de hoofdprint. **Let op de KeyBox werkt nu via de accu!**
- Sluit de 230 V aan de op de KeyBox.

De back-up batterij moet geïnstalleerd worden door een specialist.

14. Korte samenvatting programmeren

Dit is een korte samenvatting van alle programmeercodes.

- 301042# Voer de juiste servicecode in en sluit af met een hekje.

Codes

- *11*deurnummer*code# Voer een nieuwe PIN code in. Zie hoofdstuk 7.
- *12*code#Verwijder een PIN code. Zie hoofdstuk 8.
- *00# Verwijder alle PIN codes. Zie hoofdstuk 8.

Instellingen

- *99*servicecode# Pas de servicecode aan. Zie hoofdstuk 6.
- *69*tijd in seconden# Pas de openingstijd aan. Zie hoofdstuk 9.
- *59# Controleer de werking van de deurtjes. Zie hoofdstuk 10.
- *01# Resetten – Totale reset van de kast. Zie hoofdstuk 11.
- *89# Sluit de programmeermode af.