

## **(NED) ALGEMENE OPMERKINGEN**

**AUTOMATISCHE UITSCHAKELING** - Het elektronische systeem is voorzien van een alfanumeriek toetsenbord dat zichzelf uitschakelt. De sleutel (**ON / C**) schakelt het weer in en het kan gebruikt worden voor het annuleren van eventuele digitale fouten.

**FABRIEKSCODE** - 000.000 (6 nullen) .

**EXTERNE NOODSTROOMVOORZIENING (en Reset)**- Als de ingeleigde batterijen leeg raken als de kluis gesloten is, houd dan de 2 polen van een 9V-batterij (6LR61) tegen die van het toetsenbord. **OK** licht op, voer de openingscode in: slot open. Verwijder de noodstroomvoorziening niet tot de procedure is uitgevoerd en de signaallichten uit gaan. Dit contact op de 2 polen (tot aan het eerste **OK**) werkt als een **Reset** en het kan ook het gebruik van het slot herstellen na een toevallige blokkade, veroorzaakt door verschillende sterke externe verstoringen.

**BATTERIJEN** - Alleen alkaline batterijen van goede kwaliteit gebruiken; 4 batterijen LR6 / 1,5 V (AA).

Voor de normale werking van het circuit, is het raadzaam om één keer per jaar de batterijen te vervangen (ook als er geen signaal is dat een lage batterijspanning aangeeft).

**LAGE BATTERIJSPANNINGSSIGNAAL** - Bij **OK + ERROR** en **6x knipperen van het lampje**: de batterij is bijna leeg en moet worden vervangen.

**ANTIMANIPULATIESTOP** - Na 3 opeenvolgende pogingen om te openen na een verkeerde code blokkeert het toetsenbord **gedurende 8 minuten**. Gedurende deze periode, knippert **ERROR** elke 5 seconden. Een akoestisch signaal geeft aan wanneer u het slot weer kunt openen.

**ANTIMANIPULATIEWAARSCHUWING** - Als u na het indrukken van **ON / C**, een **dubbele** toon hoort, betreft dit een waarschuwing dat ten minste eenmaal een poging is ondernomen tot openen met een verkeerde code.

**OBSTAKELS** - Als een obstakel de sluiting verhindert, het **ERROR** -lampje 3x op + **3 piepjes** en het slot opent weer.

**HET RESETTEN VAN DE CODECOMBINATIE** - Als de deur open is en de combinatie is vergeten, kan de code weer worden teruggezet naar 6 nullen (000.000).

Vraag naar instructies. U kunt de nul-instelling van de Mastercode niet uitvoeren bij Versie 02.

### **VERSIE 01 - NORMAAL**

#### **A) HOE TE OPENEN:**

Druk op (**ON**), voer de **persoonlijke code in** (aanvankelijk 000.000) en druk op (**E**).

#### **B) HOE TE SLUITEN:** Druk op (**E**).

#### **C) HOE DE PERSOONLIJKE CODE TE WIJZIGEN:**

DEUR OPEN, BOUTEN BUITEN (gesloten slot).

1. Open (vanaf punt A). **OK** zal gedurende **6 seconden** continu oplichten.
2. Voordat **OK** uitschakelt, druk op (**ON**). **OK** knippert. Terwijl het knippert:
3. Voer de **nieuwe persoonlijke code in** (van 3 tot 8 cijfers) en druk op (**E**). Herhaal nogmaals: voer de **nieuwe persoonlijke code in** en druk op (**E**) voor de bevestiging.  
**OK** brandt. In het geval van een vergissing, de vorige code blijft in het geheugen.
4. Vóór het sluiten van de kluisdeur, controleert u de nieuwe code (sluit en open).

### **VERSIE 02 - MET PERSOONLIJKE CODE EN NOODCODE (MASTER)**

Elke kluis kan worden geopend door de **persoonlijke code** (van 3 tot 8 cijfers; aanvankelijk 000.000) of door de **NOODCODE (MASTER CODE)** (9 cijfers; aanvankelijk 000.000.000). Met deze laatste kan men de kluis onafhankelijk van de persoonlijke code openen. Elke gebruiker kan gemakkelijk zowel de persoonlijke code als de Noodcode onthouden. Opgelet: elke keer dat u opent door de Noodcode te gebruiken, wordt de persoonlijke code op nul gezet (000.000). Het is belangrijk om de twee codes van de fabriek te wijzigen en de verschillende combinaties te onthouden.

#### **A) HOE OPENEN:** (Zowel door persoonlijke code als de Noodcode)

Druk op (**ON**), voer de **cijfercode in** en druk (**E**).

OPMERKING: De MASTER CODE kan alleen open. Om te sluiten gebruik de persoonlijke code en zet deze op nul: 000.000.

#### **B) HOE TE SLUITEN:**

Druk op (**ON**), voer de **persoonlijke cijfercode** (oorspronkelijk 000.000), druk op (**E**). In het geval **ERROR** oplicht: u voert een verkeerde cijfercode in. In het geval dat de fout zich blijft voordoen, opnieuw uw persoonlijke code onthouden.

#### **C) HOE DE PERSOONLIJKE CODE WIJZIGEN :**

OPEN DEUR en vergrendel.

1. Open (vanaf punt A). **OK** zal gedurende **6 seconden** continu oplichten.
2. Voordat **OK** uitschakelt, druk op (**ON**). **OK** knippert. Terwijl het knippert:
3. Voer de **nieuwe persoonlijke code in** (van 3 tot 8 cijfers) en druk op (**E**).

#### **HOE DE NOODCODE WIJZIGEN (MASTER) :**

DEUR OPEN, bouten BUITEN (gesloten slot).

1. Open (**ON**), **Noodcode (E)**.  
**OK** brandt continu gedurende **6 seconden**.
2. Voordat **OK** uitschakelt, druk op (**ON**). **OK** knippert. Terwijl het knippert:
3. Voer de nieuwe Noodcode in: (9 cijfers) en druk (**E**).  
Herhaal: de **Noodcode** en druk ter bevestiging op (**E**) .  
**OK** licht op.  
In het geval van een vergissing : de vorige code blijft in het geheugen.
4. Vóór het sluiten van de deur, controleert u de nieuwe code (sluit en open).  
De Nieuwe Code controleren : sluit bij (**ON**) + **000.000** + (**E**).  
Open vanaf punt A, met behulp van de Nieuwe Noodcode.  
De Noodcode kan niet op nul worden gezet.

### **VERSIE 03 - VERTRAAGDE OPENING (TIJDVERTRAGING)**

DE SAFE KAN UITSLUITEND WORDEN GEOPEND NA EEN PROGRAMMEERBARE TIJDVERTRAGING VAN 00 TOT 99 MINUTEN.

Hij wordt geleverd met een Tijdvertraging van 1 minuut en een openingsvertraging van 2 minuten.

#### **A) HOE TE OPENEN:**

1. Druk op (**ON**), voer de **persoonlijke cijfercode** (aanvankelijk 000.000) in en druk op (**E**).

Als de tijdvertraging is ingesteld op 0 minuten, opent het slot normaal, anders is het systeem geblokkeerd voor de geprogrammeerde tijdvertraging (oorspronkelijk 1 minuut) en **OK** knippert elke 10 seconden.

2. Als de tijdvertraging is beëindigd, licht **OK** op en brandt gedurende 5 seconden (een akoestisch signaal kan ook worden gehoord).  
Tijdens de openingsvertraging (aanvankelijk 2 minuten), voert u (**ON**) opnieuw de persoonlijke cijfercode in en druk t u op (**E**). Tijdens de openingsvertraging, knippert **OK** elke 2 seconden.

#### **B) HOE TE SLUITEN:** Druk op (**E**).

#### **C) HOE DE PERSOONLIJKE CODE TE VERANDEREN:**

DEUR OPEN, bouten BUITEN (gesloten slot).

1. Open (vanaf punt A). **OK** brandt continu gedurende **6 seconden**.
2. Voordat **OK** uit gaat, druk op (**ON**). **OK** knippert. Terwijl het knippert:
3. **Voer de nieuwe persoonlijke code in** (van 3 tot 8 cijfers) en druk (**E**). Voer een tweede keer de **nieuwe persoonlijke code in** en druk op (**E**) voor de bevestiging.  
**OK** licht op.  
In het geval van een vergissing, de vorige code blijft in het geheugen.
4. Vóór het sluiten van de deur, controleert u de nieuwe code (sluit en open)

#### **D) HOE DE TIJDVERTRAGING PROGRAMMEREN**

DEUR OPEN, bouten BUITEN (gesloten slot).

1. Open (vanaf punt A). **OK** brandt continu gedurende **6 seconden**.
2. Voordat **OK** uitschakelt, druk op (**ON**). **OK** knippert. Terwijl het knippert:
3. Druk op (**E**), bewerk de cijfers voor de gewenste tijdvertraging in (**altijd 2 cijfers: van 00 tot 99**) en druk op (**E**). De 2 cijfers 00 tot 99 tonen de minuten van de vertraging.

#### **E) HOE DE OPENING TE PROGRAMMEREN - OPENINGSVERTRAGING**

DEUR OPEN, bouten BUITEN (gesloten slot).

1. Open (vanaf punt A). **OK** brandt continu gedurende **6 seconden**.
2. Voordat **OK** uitschakelt, druk op (**ON**). **OK** knippert. Terwijl het knippert:
3. Druk op (**E**) + (**E**), bewerk de gewenste tijd voor de openingsvertraging (**Altijd 2 cijfers: 02 tot 15**) en druk (**E**).

De 2 cijfers 02 tot 15 tonen de minuten van de openingsvertraging.