

Gebruikershandleiding Saga Hotelsafe D 25MOS



versie 2.0

Vooraf

De hotelsafe is ingesteld op hotelmodus en kunt u direct in gebruik nemen. Standaard wordt de kluis afgeleverd met gastcode 1234.

Openen van de kluis: '1234'

Gastcode

Een nieuwe 4-cijferige code kan nu door de gast worden ingegeven om te sluiten en te openen. De gastcode is éénmalig geldig en wordt automatisch gewist na openen van de kluis. Om te sluiten dient opnieuw een code te worden ingevoerd.

Sluiten: '1122' (lock)

Openen: '1122'

Sneltoetsfunctie zichtbaar / onzichtbaar maken LED scherm

Het is mogelijk om de ingetoetste code onzichtbaar te maken. Hiermee voorkomt u dat iemand anders u code kan 'meelezen'. Standaard is de code zichtbaar zodra u deze intoetst.

- 'Niet zichtbaar' maken.
 - Voordat u uw code invoert druk op toetsencombinatie '9#' en vervolgens uw code. De code die u intoetst is niet zichtbaar.
- 'Zichtbaar' maken.
 - Voordat u uw code invoert druk op toetsencombinatie '0#' en vervolgens uw code. De code die u intoetst is zichtbaar.

Opmerking

Let erop dat de sneltoetsfunctie is alleen van toepassing is tijdens de huidige acties.

Indien u de hotelkluis naar eigen behoefte wenst in te stellen dient u dit te doen via de programmeermodus.

Programmeermodus

Zorg er tijdens programmeren en testen voor dat de kluisdeur altijd openstaat.

- Toets in ‘**’, het LED scherm van de hotelkluis zal ‘PROG’ tonen. Toets vervolgens, binnen de 5 seconden nadat ‘PROG’ verdwenen is, de programmeercode ‘751019’ in. In het scherm ziet u als volgt (voorbeeld):



- De kluis is geprogrammeerd met de volgende parameters: 241301. Het cijfer op iedere positie geeft de programmeermodus aan van de betreffende functie. Deze functies zijn als volgt:
 - 1^e positie: zichtbaar / onzichtbaar maken van de code als deze wordt ingetoetst
 - 2^e positie: lengte van de code (in dit voorbeeld 4-cijferig)
 - 3^e positie: manipulatieblokkering
 - 4^e positie: inschakelen mastercode
 - 5^e positie: alleen voor upgrade
 - 6^e positie: hotel / privé modus

Positie 1 – functie code zichtbaar/ onzichtbaar

Zichtbaar / onzichtbaar maken van de code op het scherm

- **0** – de code zal niet elke keer als u de code invoegt op het scherm zichtbaar zijn (het scherm zal namelijk alleen ‘-----’ laten zien in plaats van de code, als u de code intoetst om de deur te openen)
- **1** – de code zal elke keer op het scherm verschijnen (standaard ingesteld)

Positie 2 – aantal posities van de gebruikerscode

De gebruikerscode kan ingesteld worden in een 3-6 cijferige code

- **3** – voor een 3 cijferige code
- **4** – voor een 4 cijferige code
- **5** – voor een 5 cijferige code
- **6** – voor een 6 cijferige code

Positie 3 – automatische blokkade na ingave foutieve code

Automatisch blokkeren van het toetsenpaneel nadat 4 keer achtereenvolgens de verkeerde code is ingetoetst (anti-manipulatieblokkering)

- **0** – voor een automatische blokkering van 0 minuten
- **1** – voor een automatische blokkering van 15 minuten (standaard ingesteld)
- **2** – voor een automatische blokkering van 30 minuten

Positie 4 – mastercode

Instellen van de mastercode

- **2** – de mastercode is uitgeschakeld (niet aanbevolen!)
- **3** – de mastercode is ingeschakeld (standaard ingesteld)

Positie 5 – alle voor upgrade

Positie 6 – bedieningsmodus

Instellen van de bedieningsmodus voor hotelgebruik (tijdelijke code) of privégebruik (vaste code)

- 0 – privégebruik (vaste gebruikerscode voor openen)
- 1 – hotelmodus. Bij iedere gebruik een nieuwe code. Wisselt per gast

Wijzigen van de mastercode

Belangrijk!

- U kunt alleen de mastercode wijzigen als positie 4 is ingesteld op '3'. Zie programmeermodus.
- De initiële mastercode (1^e gebruik) van de kluis is een samengestelde code van de fabrikant en uw kluis. Deze code is opvraagbaar aan de hand van het serienummer van de kluis. Het serienummer staat op de doos én de kluis. Het serienummer van de kluis bevindt zich op een sticker. Deze bevindt zich meestal achter op de kluisdeur (binnenkant).
- De mastercode moet bestaan uit 6 cijfers. Zet de mastercode nooit op programmeer code '751019'

Zorg er tijdens programmeren en testen voor dat de kluisdeur altijd openstaat.

- a) Toets in '**', het scherm zal dan 'PROG' tonen. Toets vervolgens de mastercode in en het LED scherm zal 'NEW' tonen.
- b) Toets een combinatie van 6 cijfers naar keuze in binnen de 5 seconden nadat 'NEW' van het scherm verdwenen is.
- c) Het LED scherm zal 'AGAIN' tonen, toets dan nogmaals de mastercode in binnen de 5 seconden nadat 'AGAIN' verdwenen is.
- d) Het LED scherm toont 'DONE', indien de nieuwe mastercode is succesvol opgeslagen.
- e) Test de nieuwe mastercode ter controle

Wijzigen van de gebruikerscode (niet in hotelmodus!)

Belangrijk!

- U kunt alleen de gebruikerscode wijzigen als gebruik hiervoor is ingesteld. Functie positie 6 is ingesteld op '0'. Zie programmeermodus.

Zorg er tijdens programmeren en testen voor dat de kluisdeur altijd openstaat.

- f) Toets in '**', het scherm zal dan 'PROG' tonen. Zodra melding 'PROG' verdwijnt toets in '68#'. Het LED scherm zal 'NEW' tonen.
- g) Toets een nieuwe gebruikerscode (3-6 cijferig) naar keuze in binnen de 5 seconden nadat 'NEW' van het scherm verdwenen is.
- h) Het LED scherm toont 'DONE', indien de nieuwe gebruikerscode is succesvol opgeslagen.
- i) Test de nieuwe gebruikerscode ter controle

Informatieweergave kluis op het LCD scherm

Standaard informatie

- 'HI': geeft aan dat de batterijen vol zijn
- 'LO': geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn

- Testen van de batterijen. Wanneer de deur dicht is, toetst u de sluittoets '#' in. Als het scherm weergeeft 'HI' betekent dat de batterijen (voldoende) vol zijn; geeft het scherm 'LO' aan, dan betekent het dat de batterijen bijna leeg zijn en zo snel mogelijk vervangen moeten worden.
- CLO: betekent dat de kluis is vergrendeld erop geschoven is
- OPEN: betekent dat de grendel teruggeschoven is
- DONE: betekent dat u de procedure succesvol heeft afgesloten
- NEW: betekent dat u de nieuwe cijfers nu moet in toetsen

Foutmeldingen weergave

Als de volgende data op het scherm verschijnt betekent dat er een procedurefout heeft plaatsgevonden en om deze op te heffen zult u de volgende instructies moeten volgen:

- HOLD deze melding verschijnt op het scherm nadat u vier keer achtereenvolgens een verkeerde code heeft ingetoetst. Het gevolg hiervan is dat het elektronische code systeem zich uitgeschakeld heeft en dat de toetsen niet meer reageren totdat het systeem zich binnen 15 minuten weer ingeschakeld
- ERR deze melding betekent dat de pas er verkeerd doorgehaald is of dat u de verkeerde code heeft ingetoetst. U zult de handeling nogmaals moeten uitvoeren.
- ERR1 deze melding geeft aan dat de grendels zijn vastgelopen en de deur niet meer opengaat. In dit geval geeft u dan een klein duwtje tegen de deur voordat u met het openingsprocedure begint, zodat de grendels vrij komen.
- ERR2 deze melding geeft aan dat het sluitstuk blokkeert (de deur kan dan niet gesloten worden) en hierdoor schuift de grendel niet in het sluitstuk. In dit geval geeft u een duwtje tegen de deur totdat deze goed dicht en op zijn plaats zit voordat u verder gaat met het sluiten van de kluis.