

Handleiding

I. BELANGRIJK

- Bewaar uw gebruikerscode op een veilige plek. Gebruik geen persoonlijke informatie zoals verjaardagen en telefoonnummers.
- Bewaar de nood sleutel op een veilige plek, maar niet in de kluis zelf!
- De gebruikerscodes kunnen door de hotelgasten als tijdelijke codes worden gebruikt.
- Indien de kluis voor langere tijd niet gebruikt wordt, graag de batterijen verwijderen.
- Bij vragen betreffende kluis kunt u altijd contact opnemen met uw dealer.

II. PLAATSING BATTERIJEN

Indien het voltage van de batterijen onvoldoende is, zal de display **LO-BAT** aangeven. De batterijen dienen dan verwijderd te worden. Denk bij het weggooien van de oude batterijen ook aan het milieu.

Let op: Indien u 'ENTER' indrukt toont de display **HI-BAT** of **LO-BAT**; **HI-BAT** betekent normale voltage, **LO-BAT** betekent dat de voltage onvoldoende is en de batterijen vervangen moeten worden.

III. IN GEBRUIKNAME VAN DE KLUIS

Het kluis slot bevat een hotelfunctie. Dit houdt in dat na elke opening de gebruikerscode wordt gereset. Indien u de kluis sluit met een gebruikerscode, dient u deze gebruikerscode te gebruiken om de kluis wederom te openen.

De kluis wordt met geopende deur geleverd. Plaats na het uitpakken van de kluis 5 AA/1.5V nieuwe batterijen van goede kwaliteit. Let op: programmeer nu eerst de **gebruikerscode met open deur en ingetrokken schoten! Een master code dient ook altijd geprogrammeerd te worden.**

Toets uw nieuwe gebruikerscode in (3 tot 6 cijfers) met ingetrokken schoten en druk de (ENTER) toets in ter bevestiging. Uw nieuwe gebruikerscode is nu geprogrammeerd.

Let op: wanneer een gebruikerscode ingevoerd wordt wanneer de schoten ingetrokken zijn, wordt deze gebruikerscode ook opgeslagen als uw (nieuwe) gebruikerscode. Indien u dus een keer een andere code intoetst wanneer de schoten ingetrokken zijn, is deze andere code uw nieuwe gebruikerscode.

DE MASTERCODE PROGRAMMEREN / WIJZIGEN

LET OP: WIJZIG UW CODE ALTIJD MET OPEN DEUR!

Er zijn 6 verschillende mastercodes mogelijk (fabriekscode 123456) en deze worden benoemd als "01", "02", "03", "04", "05", "06", in dit voorbeeld wordt "02" gebruikt.

- 1) Toets "#" + "#" + "16802" + "ENTER" + OUDE MASTERCODE (123456) + "ENTER".
- 2) Toets uw nieuwe mastercode (6 cijfers) en druk de "ENTER" toets in.
- 3) Toets uw nieuwe mastercode nogmaals in en druk de "ENTER" toets ter bevestiging.

Om alle mastercodes te wijzigen, moet u de instructies voor alle zes mastercodes herhalen, 16801 voor mastercode 01, 16803 voor mastercode 03 etc.

De mastercode moet altijd uit 6 cijfers bestaan!

IV. TIJD WIJZIGEN

Sluit eerst de deur. Toets "SET" in. De urenweergave op de display gaat nu knipperen. Gebruik de toets "H/M" om de uren in te stellen. Toets nogmaals "SET" in om de minuten in te stellen. Gebruik de "H/M" toets om de minuten in te stellen. Bevestig de tijd door nogmaals de "SET" toets in te drukken.

V. NOODSLEUTELFUNCTIE

Indien de batterijen leeg zijn of indien de master/gebruikerscode onbekend is, kunt u de nood sleutel gebruiken om de kluis te openen.

Bewaar de nood sleutel nooit in de kluis!

V. INSTALLATIE

De kluis kan via de bodem en/of achterwand verankerd worden.

VI. SPECIFICATIES

Uitwendige afmetingen (mm): 400B*190H*410D

Gewicht: 12 KG

Batterijen: 5 batterijen type AA/1.5V (Alkaline)