


Overzicht Netcode functie

SafetyFirst RVS sleutelkluis 1D
SafetyFirst RVS sleutelkluis PLUS



1




Login op portal
<https://www.codelocksportal.net/>

2




Genereer Netcode op basis van dag, tijd en duur

3




Verstuur de Netcode door via SMS of email naar gebruiker

4




Gebruiker toetst 6-cijferige Netcode in op het slot

5



Toegang tot de kluis op basis van Netcode

6



Logfunctie met activiteiten in portaal

Netcode opties

Mode

- Standaard (multi-use)
- Standaard (single-use)
- Verhuur (1-21 dagen, multi-use)
- Verhuur (max 365 dagen, first-use within limits, multi-use)

Duur

- 1-24 uur, 1-7 dagen
- 1-24 uur, 1-7 dagen
- 1-21 dagen
- Max. 365 dagen, 1, 8, 12 uur, 1-7 dagen