

# **Handleidingen Sun safes serie**

## **Openen met de fabriekscode**

Druk op de “start” knop. Op het scherm zie je nu “.....”

Toets de fabriekscode 1 2 3 4 5 6 in. Op het scherm staat nu “open”

Draai de draaiknop naar rechts voordat het woord “open” verdwijnt

Verander de fabriekscode meteen na ontvangst!

## **Code wijzigen**

Er kunnen 2 persoonlijke codes ingesteld worden

Test de ingestelde codes een paar maal met geopende deur!

## **Eerste code**

Geef de huidige code in en open de deur

Druk 1x op de witte “memory” knop aan de binnenzijde van de deur

Toets 1 voor het instellen van de eerste code en druk op de “start” knop

Geef een nieuwe code van 6 cijfers in, op het scherm **Again in**

Toets nogmaals deze nieuwe code in, op het scherm staat nu **In1**

De code is aanvaard

## **Tweede code**

Geef de huidige code in en open de deur

Druk 1x op de witte “memory” knop aan de binnenzijde van de deur

Toets 2 voor het instellen van de tweede code en druk op de “start” knop

Geef een nieuwe code van 6 cijfers in, op het scherm **Again in**

Toets nogmaals deze nieuwe code in, op het scherm staat nu **In2**

De code is aanvaard

## Verbergen van zichtbare code in de display

“Start” toets 2x indrukken alvorens de code in te toetsen

## Vergrendeling van het toetsenbord

Houd de “start” toets voor 3 seconden ingedrukt, tot op het scherm **Act** staat

## Ontgrendelen van het toetsenbord

Houd de “start” toets voor 3 seconden ingedrukt, tot op het scherm **dAct** staat

## Batterijen vervangen: wanneer in display *Lo-Bat* staat

Schuif het batterijcompartiment open: rechts van het toetsenbord

Bij model 2 en 3 is deze geplaatst met een klepje onder de toetsen

Vervang de batterijen door 4 nieuwe Alkaline batterijen van 1,5V

**Gebruik geen oplaadbare batterijen!**

Controleer na vervanging of het slot werkt alvorens de deur te sluiten

